

Støttegreb - rilsanbehandlede

Montage- og brugervejledning

Montage:

Støttegrebene monteres med 6 skruer afpasset typen af væg, der opsættes på.

Rengøring:

Støttegrebene kan rengøres med almindelige rengøringsmidler.